

PANNEN MET STEEL

Hout, kunststof of afneembaar.




KOEKENPANNEN
ø 20* | 24* | 28* | 32* cm.



HAPJESPANNEN
ø 20* | 24* | 28* | 32* cm.



WOK
ø 32 cm.



VISPAN
ø 36 x 25* cm.



GRILLPAN
□ 28 x 28* cm.



SAUSPANNEN
ø 14 | 16 | 18* cm.



CREPIÈRES
ø 24 | 28* cm.



PANNEN MET GREEP

Ideaal voor in de oven of onder de grill.

LAGE PANNEN / PANDEKSELS*
ø 16 | 20* | 24* | 28* | 32* cm




SUDDERPANNEN
ø 24* | 28* | 32* cm.



STOOFPANNEN
ø 16 | 20* | 24* | 28* | 32* cm.



HOGE PANNEN
ø 20 | 24* | 28 cm.



OVALE COCOTTE
ø 28 x 22* cm.



TAJINE
ø 28* cm.



OVENSCHALEN
□ 25 x 18 | 30x20 | 35x25 cm.



PLANCIA
ø 36 cm



U heeft de keuze uit een glazen deksel of een gegoten aluminium deksel. Op de stooftan of hoge pan past ook een lage pan als deksel.

De met een * gemarkeerde maten zijn leverbaar voor inductie.